

Правило монтажа Изоспан АМ;

Чтобы правильно установить эту пленку не нужно иметь профессиональные навыки, ведь все дело тут в том, чтобы просто соблюдать определенный порядок действий:

- Раскатать материал поверх утеплителя и нарезать его.
- Положить пленку внахлест;
- Укрепить края строительным степлером;
- Заделать стыки строительным скотчем;
- Прибить конструкцию с помощью реек;
- Сверху смонтировать обрешетку или настил;
- Важно! Если монтируется настил, то между ним и пленкой изоспана нужно оставить достаточный зазор. Для этой цели воспользуйтесь контррейками, на которые крепится настил, толщиной от четырех до пяти сантиметров.