

Монтаж Изоспан AS

- Этот материал монтируется, в основном, для пароизоляции кровель и чердаков, поскольку он нечувствителен к ультрафиолетовому излучению.
- Монтировать его нужно прямо на стропила ската крыши, укрепить конструкцию можно направляющими рейками или саморезами.
- Но это подходит только в том случае, если вы монтируете эту пленку как последний слой пароизоляции.
- В других же случаях, она будет крепиться прямо к кровле с внутренней стороны. Полезные советы по монтажу:
- Между пленкой и самой кровлей нужно оставлять вентиляционный зазор, его толщина не должна превышать пяти сантиметров. Где-то четыре будет идеально. Материал рулонный, а значит будут образовываться стыки. В таких местах нужно разворачивать изоспан внахлест. Все стыки – у стен, в углах, между слоями пленки, нужно проклеивать клеящей лентой. Это позволит сохранить герметичность.